

Instrukcja obsługi – Podgrzewacz do wosku w puszcze 400 ml BASIC model no.: CC-50

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

UWAGA! Zawsze przed użyciem sprawdź temperaturę wosku. Bardzo gorący wosk może spowodować oparzenia!

1. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:

Na sprzęt dystrybuowany przez Cosnet udzielana jest dwunastomiesięczna gwarancja. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu oraz części, które mogą zostać uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis. Uwaga: podczas stosowania jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności. Urządzenie nie może być używane i przechowywane w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach. Nie należy wystawiać na działanie promieniowania słonecznego. W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się inne urządzenia z wysoką temperaturą. Nie należy demonstrować urządzenia. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i pozostań w kontakcie z autoryzowanym serwisem w przypadku wystąpienia następującej sytuacji: urządzenie miało kontakt z wodą, wydziela dziwny zapach, dym lub hałas, kabel uległ uszkodzeniu, urządzenie upadło i uległo uszkodzeniu. Nie kładź niczego na kablu, nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym ktoś może nadepnąć na kabel. Ze względów bezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel z gniazdka nawet gdy urządzenie jest nieużywane. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, należy unikać jego przewracania i uszkodzeń. Zakupione urządzenie wymaga użycia określonych materiałów i substancji do jego produkcji. Może także zawierać substancje potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia ludzi w przypadku nieprawidłowego umieszczenia w środowisku. Jeśli urządzenie ma być zutyłizowane, niezbędne jest aby zapoznać się z precyzyjnymi przepisami europejskimi i krajowymi, które wymagają: Nie usuwać produktu do odpadów miejskich, lecz skontaktować się z firmą specjalizującą się w sprzedaży urządzeń elektrycznych / elektronicznych lub z właściwymi lokalnymi władzami zajmującymi się odpadami. Jeśli użytkownik zamiera pozbyć się urządzenia wprowadzonego do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku, dystrybutor lub producent ma obowiązek odebrać urządzenie i musi uczestniczyć w transporcie, procesie przetwarzania, odzysku i/lub unieszkodliwiania urządzenia. Należy rozważyć potencjalnie szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z możliwej obecności substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub niewłaściwego korzystania z urządzeń lub ich części.



2. Instrukcja użycia:

1. Podnieś pokrywę i umieść wosk wewnątrz woskownicy. Przykryj woskownicę pokrywą.
2. Podłącz wtyczkę do gniazdka.
3. Przekręć pokrętkę temperatury i ustaw je na „100” do czasu aż wosk osiągnie płynną konsystencję. Proces ten trwa około 15 minut. Dla szybszego ogrzewania zamknij pokrywę.
4. Gdy ciecz się rozpuści, należy ustawić odpowiednią temperaturę, która pozostanie stała. **Przed nałożeniem wosku na skórę sprawdź jego temperaturę! Bardzo gorący wosk może spowodować oparzenia!**
5. Gdy wosk się skończy, wyjmij puszkę.
6. Gdy nie korzystasz z urządzenia, należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę z gniazdka.
7. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

3. Parametry techniczne:

- napięcie: 220 V~230 V
- moc: 100 W

Wyprodukowano w Chinach dla:

Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c

54-512 Wrocław

tel. 71 712 03 03

e-mail: sprzedaz@cosnet.pl

www.cosnet.pl



Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław, tel.: 48 71 712 03 03

biuro@cosnet.pl www.cosnet.pl