

Instrukcja obsługi – Podgrzewacz do wosku OPTIMA MONO rosso model no.: CC-60

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

1. Wstęp:

Wygodny, bardzo funkcjonalny podgrzewacz do wosku w rollkach. Niezastąpiony w każdym gabinecie kosmetycznym w zabiegach depilacji woskiem, zwłaszcza przy zabiegach na większych powierzchniach ciała. Gotowy do użycia już po 20 minutach od włączenia. Dzięki niemu depilacja jest szybsza i mniej bolesna.

2. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:

Na sprzęt dystrybuowany przez Cosnet udzielana jest dwunastomiesięczna gwarancja. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu oraz części, które mogą zostać uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis. Uwaga: podczas stosowania jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony powinien być wymieniony przez producenta lub serwisanta, inaczej może dojść do zagrożeń za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli wosk jest za gorący, odczekaj chwilę, aby rozpocząć zabieg.

3. Instrukcja użycia:

Włóż wosk do podgrzewacza. Podgrzewaj wosk około 20-30 minut. Rozpocznij depilację. Nie stosuj na skórze delikatnej, uszkodzonej lub z problemami. Do 24 godzin po zabiegu nie wystawiaj skóry na działanie promieni słonecznych.

Sposób użycia: Upewnij się, że skóra jest całkowicie czysta oraz że temperatura wosku jest odpowiednia. Jeśli wosk jest za gorący, odczekaj chwilę, aby rozpocząć zabieg. Lub umieść wosk na papierze do usuwania włosów. Rozprowadź wosk w kierunku, w którym rosną włosy na powierzchni około 15-18 cm kw. Na rozprowadzony wosk przyklep papier, przyciśnij go dłonią. Oderwij papier w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Po zabiegu użyj preparatu oczyszczającego skórę z włosów. Po oczyszczeniu użyj nawilżającej oliwki i wykonaj masaż.

Uwagi do czyszczenia: Odłącz podgrzewacz od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia. Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki, która może stopić wosk pozostały na urządzeniu. Nie namaczaj w wodzie.

Zawartość: 1 Podgrzewacz do wosku, 1 Zasilacz

4. Parametry techniczne:

- napięcie: 220-240 V/50 Hz
- moc: 40 W

Wyprodukowano w Chinach dla:

Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c

54-512 Wrocław

tel. 71 712 03 03

e-mail: sprzedaz@cosnet.pl

www.cosnet.pl

