Instrukcja obsługi – Podgrzewacz do wosku w puszce 400/800 ml ELEGANCE
model no.: MU110000S100C/MU120000S100C

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI:

Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Specjalne środki ostrożności
Obsługa
Parametry techniczne
Czyszczenie

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór zakupu ELEGANCE 400 i/lub ELEGANCE 800. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni z zakupu.
Ten profesjonalny model ELEGANCE 400 i ELEGANCE 800 przeznaczony jest do podgrzewania wosku w pojemnikach metalowych o pojemności 400 ml dla ELEGANCE 400 i 800 ml dla ELEGANCE 800

Prawa autorskie,

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione Ltd. z XANITALIA. Zawartość tej instrukcji nie może być modyfikowana bez wcześniejszego powiadomienia. Podczas gdy wszystkie starania, podjęte w celu zapewnienia poprawy oryginalnej dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji, Ltd. XANITALIA nie ponosi za to odpowiedzialności. Ten warunek również zastosowanie do wszystkich spółek uczestniczących w tworzeniu i produkcji tej instrukcji.

Opublikowane przez: XANITALIA Ltd., Acqui Division, 53 61100 Pesaro
Napisane i opracowane przez: XANIPROGET Ltd., Brygada GUP, 90 61100 Pesaro

Deklaracja zgodności
Nazwa producenta: XANITALIA Ltd.
Adres producenta: Via Divisione Acqui, 53
61100 Pesaro
oświadcza że następujący produkt :
Mod. ELEGANCE 400
Mod. ELEGANCE 800
jest zgodny z następującymi dyrektywami i standardami:
Dyrektywa 73/23 EEC 19 Luty, 1973
Dyrektywa 93/68 EEC 22 Lipiec, 1993
EN 60 335-1+ poprawki
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
Korzystając po raz pierwszy z urządzenia, należy przestrzegać zaleceń w instrukcji. Należy podążać za wskazówkami w instrukcji w celu zagwarantowania niezawodnej trwałości elektrycznej i mechanicznej produktu. Zachowaj instrukcję w razie potrzeby.
Nigdy nie używaj urządzenia w celu innym niż w instrukcji.
Zanim wyciągniesz urządzenie z opakowania, sprawdź czy jest kompletne, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z serwisem technicznym. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i osób o ograniczonej sprawności psychicznej.
Jeśli urządzenie głośno pracuje należy skontaktować się z Autoryzowanym serwisem technicznym.
Używanie urządzenia elektrycznego, wymaga licznych dobrze przestrzeganych zasad. Należą do nich:
– Nigdy nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
– Nigdy nie należy dotykać urządzenia, kiedy stopy są gołe
– Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej i psychicznej
Podłącz urządzenie do zasilania tylko wtedy gdy:
- Główne zasilanie elektryczne odpowiada oznaczeniu na głównej tabliczce znamionowej urządzenia.
- Moc produkcyjna zasilania instalacji jest wystarczające dla maksymalnej mocy urządzenia.
W przypadku kiedy wtyczka urządzenia nie jest kompatybilna z gniazdem wtykowym, musi ona zostać zastąpiona odpowiednim gniazdem.

Nigdy nie należy używać zużytych i uszkodzonych przewodów zasilających. Jeślim kabel zostanie uszkodzony, powinien być wymieniony przez Autoryzowany serwis techniczny.
Aby zapobiec zagrożeniu ogólnemu korzystaniu z adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy nie jest zalecane. W przypadku gdy jest to konieczne należy używać adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy tylko zgodnych z przepisami bezpieczeństwa.
Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego, kiedy go nie stosujemy. Wyłącz włącznik główny.
Zawsze wyłączaj główny włącznik urządzenia i odłączaj go od zasilania podczas czyszczenia lub konserwacji.
W przypadku niewłaściwego działania urządzenia lub usterki wyłącz i skontaktuj się z serwisem.
W czasie serwisu żądaj zawsze oryginalnych części zamiennych.
Jeśli nie korzystamy z urządzenia należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilania. Następnie umieścić go z dala od dzieci.
Główne zasilanie urządzenia powinno być zgodne z CEI 64-8 Standardów („Standardy elektryczne Instalacje w budynkach Obywatelskich").

Specjalne środki ostrożności
Urządzenie zostało wyprodukowane z dobrych materiałów produkcyjnych.
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw 73/23 EEC i 93/68 EEC oraz Dyrektywy 89/336 EEC tłumienie zakłóceń radiowych.
Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda.
Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia. Nie więcej niż 40 stopni C
Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.
To urządzenie może być użyte tylko do podgrzewania wosku w puszce o nominalnej średnicy 100 mm i zawierającym 400ml wosku (dla ELEGANCE 400) lub 800 ml (dla ELEGANCE 800).
Nie należy moczyć urządzenia lub części wodą lub cieczą (chyba że do czyszczenia)
Nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnych dymów lub substancji takich jak benzyna, alkohol itp.

Obsługa
Umieść odpowiedni rodzaj puszki(patrz rodzaj w specjalne środki ostrożności) w specjalnym pojemniku, upewniając że przesuwa się łatwo bez wymuszania dopóki nie spocznie na podstawie przedziału.
Włącz podświetlony wyłącznik.
Ustaw temperaturę utrzymania dla depilacji wosku wewnątrz pojemnika poprzez pokrętło regulacji temperatury (termostat), ze skalą temperatur od 0 do 10.
Należy użyć szczypiec aby usunąć pojemnik z kieszeni.
Po użyciu urządzenia nie należy dotykać metalowych części przedziału aż temperatura nie powróci do

poziomu temperatury w pomieszczeniu.

UWAGA:
Należy podgrzewać wosk tylko w oryginalnym opakowaniu.
Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest puste.
Nigdy nie należy wlewać wody do wosku w ciepłym zbiorniku.

Parametry techniczne
Model: ELEGANCE 400
Napięcie zasilania:220 - 230V 50 Hz
Moc elektryczna: 100 W
Waga: 0,750 kg
Wymiary: 250x176x176 mm

Model: ELEGANCE 800
Napięcie zasilania:220 - 230V 50 Hz
Moc elektryczna: 100 W
Waga: 0,800 kg
Wymiary: 250x176x176 mm

Czyszczenie
Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących, ani żadnych cieczy, podczas czyszczenia korpusu urządzenia.
Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilającej przed czyszczeniem.
Nie należy moczyć w wodzie.
Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki nasączonej detergentem w oleju po depilacji, aby usunąć wszelkie pozostałości wosku z obudowy urządzenia.