



Instrukcja obsługi – Parafiniarka ELEGANCE model no.: PF040000S100C

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.



Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór zakupu EXPORT PARAFFIN WARMER . Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni z zakupu.

EXPORT PARAFFIN WARMER jest urządzeniem do podgrzewania parafiny w nowoczesny i praktyczny sposób. Jego funkcjonalność wraz z możliwością precyzyjnej regulacji temperatury i wykorzystania elektronicznego termostatu sprawiają że jest wyjątkowy.

Prawa autorskie,
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione Ltd. z XANITALIA. Zawartość tej instrukcji nie może być modyfikowana bez wcześniejszego

powiadomienia. Podczas gdy wszystkie starania, podjęte w celu zapewnienia poprawy oryginalnej dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji, Ltd. XANITALIA nie ponosi za to odpowiedzialności. Ten warunek również zastosowanie do wszystkich spółek uczestniczących w tworzeniu i produkcji tej instrukcji.

Opublikowane przez: XANITALIA Ltd., Acqui Division, 53 61100 Pesaro

Napisane i opracowane przez: XANIPROGET Ltd., Brygada GUP, 90 61100 Pesaro

Deklaracja zgodności Nazwa producenta: XANITALIA Ltd.

Adres producenta: Via Divisione Acqui, 53

61100 Pesaro oświadczają że następujący produkt:

Mod. EXPORT PARAFFIN WARMER

(Parafiniarka)

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Korzystając po raz pierwszy z urządzenia, należy przestrzegać zaleceń w instrukcji. Należy podążać za wskazówkami w instrukcji w celu zagwarantowania niezawodnej trwałości elektrycznej i mechanicznej produktu. Zachowaj instrukcję w razie potrzeby.

Nigdy nie używaj urządzenia w celu innym niż w instrukcji.

Zanim wyciągniesz urządzenie z opakowania, sprawdź czy jest kompletne, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z serwisem technicznym. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i osób o ograniczonej sprawności psychicznej.

Jeśli urządzenie głośno pracuje należy skontaktować się z Autoryzowanym serwisem technicznym.

Używanie urządzenia elektrycznego, wymaga licznych dobrze przestrzeganych zasad. Należą do nich:

- Nigdy nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nigdy nie należy dotykać urządzenia, kiedy stopy są gołe
- Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej i psychicznej

Podłącz urządzenie do zasilania tylko wtedy gdy:


- Główne zasilanie elektryczne odpowiada oznaczeniu na głównej tabliczce znamionowej urządzenia.



Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław, tel.: 48 71 712 03 03

biuro@cosnet.pl www.cosnet.pl



-Moc produkcyjna zasilania instalacji jest wystarczające dla maksymalnej mocy urządzenia.
W przypadku kiedy wtyczka urządzenia nie jest kompatybilna z gniazdem wtykowym, musi ona zostać zastąpiona odpowiednim gniazdem.
Nigdy nie należy używać zużytych i uszkodzonych przewodów zasilających. Jeśli kabel zostanie uszkodzony, powinien być wymieniony przez Autoryzowany serwis techniczny.
Aby zapobiec zagrożeniu ogólnemu korzystaniu z adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy nie jest zalecane. W przypadku gdy jest to konieczne należy używać adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy tylko zgodnych z przepisami bezpieczeństwa.

Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego, kiedy go nie stosujemy. Wyłącz włącznik główny.
Zawsze wyłączaj główny włącznik urządzenia i odłączaj go od zasilania podczas czyszczenia lub konserwacji.

W przypadku niewłaściwego działania urządzenia lub usterki wyłącz i skontaktuj się z serwisem.

W czasie serwisu żądaj zawsze oryginalnych części zamiennych.

Jeśli nie korzystamy z urządzenia należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilania. Następnie umieścić go z dala od dzieci.

Główne zasilanie urządzenia powinno być zgodne z CEI 64-8 Standardów („Standardy elektryczne Instalacje w budynkach Obywatelskich”).

Specjalne środki ostrożności

Urządzenie zostało wyprodukowane z dobrych materiałów produkcyjnych.

Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw 73/23 EEC i 93/68 EEC oraz Dyrektywy 89/336 EEC tłumienie zakłóceń radiowych.

Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda.

Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia. Nie więcej niż 40 stopni C

Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.

To urządzenie może być użyte tylko do podgrzewania parafiny

Nie należy moczyć urządzenia lub części wodą lub cieczą.(chyba że do czyszczenia)

Nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnych dymów lub substancji takich jak benzyna, alkohol itp.

Nie należy włączać urządzenia jeśli w środku nie ma parafiny.

1. Instrukcja obsługi:

Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego gniazda przewodem zasilającym.

Do środka należy włożyć ok. 3 kg parafiny, sprawdzić czy jest w bezpiecznym kontakcie z dnem zbiornika i przykryć pokrywka. (Fig 1)

Włączyć urządzenie (Fig2).

Przekręcić pokrętło termostatu na maksimum(Fig 3) do 150 minut, a następnie umieścić go pomiędzy segmentami 1 i 4, w zależności od wymaganej temperatury.(Fig4)

Nigdy nie umieszczaj rąk ani stóp wewnątrz zbiornika, jeśli pokrętło termostatu nie zostało wprowadzone wcześniej między segmenty. 1 i 4. Ponadto, czerwone światło (HIGH) musi być wyłączony.

Panel sterowania:

Elektroniczne pokrętło termostatu: do regulowania wymaganej temperatury.

Zielone światło:(ON) podgrzewacz został włączony.

Czerwone światło(HIGH): temperatura parafiny jest wyższa niż wymagana.


Zielone światło(ON): wymagana temperatura parafiny

Żółte światło(LOW): temperatura parafiny jest za niska

Aby utrzymać stałą temperaturę parafiny zawsze zakrywaj pokrywkę.

Uwaga:

Nie umieszczaj więcej niż 3 kg parafiny w podgrzewaczu.



Nie należy podgrzewać parafiny w jej oryginalnym opakowaniu.
Nie należy używać urządzenia gdy jest puste.
Używać tylko sprawdzonych parafin.
Nie należy wlewać wody do zbiornika.

2. Parametry techniczne

Model: PARAFIAN WARMER

Napięcie zasilania: 220 - 230V 50 Hz

Moc elektryczna: 150 W

Waga: 2,2 kg

Wymiary: 388x220x215 mm

3. Czyszczenie

Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących, ani żadnych cieczy, podczas czyszczenia korpusu urządzenia.

Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilającej przed czyszczeniem.

Nie należy moczyć w wodzie.

Jak usunąć starą parafinę:

Nie należy używać ostrych przedmiotów do czyszczenia parafiniarki

Należy odłączyć przewód zasilający przed czyszczeniem.

Aby dokładnie wyczyścić boki z parafiny, należy przez kilka minut ją rozgrzać i poczekać aż spłynie do środka.