



## Instrukcja obsługi – Parafiniarka CLASSIC model no.: ZC-989F

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.



### 1. Wstęp

Parafina ma bardzo dobre działanie dla stop i dłoni. Zawiera witaminy, kolagen, składniki przeciwzmarszczkowe i wyciągi wybielające. Ma doskonałe właściwości zatrzymywania ciepła, powoduje polepszenie krążenia krwi i otwiera pory. W konsekwencji pot jest generowany działając jako mini-sauna i składniki nawilżające są skutecznie wchłaniane przez skórę. Skóra, która była kiedyś sucha i szorstka staje się miękka.

### 2. Instrukcja obsługi

#### • Obsługa

- (1) Włóż parafinę do parafiniarki
- (2) Przekręć przełącznik "hi" – parafina zacznie się topić.
- (3) Gdy parafina osiągnie wymaganą temperaturę przekręć przełącznik na "lo".

#### • Profesjonalna pielęgnacja dłoni

- (4) Umyj ręce i wyciągnij potrzebne akcesoria.
- (5) Za pomocą palca sprawdź temperaturę.
- (6) Dłoń z rozszerzonymi palcami włóż do parafiny 4-6 razy na 2-3 sekundy, wtedy Twoja dłoń pokryje się parafiną.
- (7) Załóż foliowe rękawiczki aby pomóc skórze wchłaniać składniki odżywcze oraz utrzymać temperaturę. Zdejmij rękawiczki po upływie 15-20 minut.
- (8) Usuń delikatnie parafinę z dłoni i przemyj je oliwką.

#### • Profesjonalna pielęgnacja stóp

- (9) Umyj stopy.
- (10) Za pomocą palca sprawdź temperaturę.
- (11) Umieść stopę w parafinie 4-6 razy na 2-3sekundy, jeśli masz duże stopy parafinę należy nałożyć za pomocą szczotki. Gdy stopy pokryją się parafiną załóż foliowe skarpety(zakrywające całą stopę) aby utrzymać temperaturę, zdejmij je po upływie 15 minut.
- (12) Usuń delikatnie parafinę ze stop i przemyj się oliwką.

### UWAGI

1. Umieść plastikową, owalną płytkę na dnie parafiniarki aby uniknąć poparzenia stóp.
2. Przed nałożeniem parafiny na ciało należy sprawdzić jej temperaturę na wewnętrznej stronie nadgarstka.
3. Parafina nie powinna być stosowana na uszkodzoną skórę.
4. Nie wolno wylewać parafiny od razu po zabiegu. Należy odłączyć maszynę od zasilania i poczekać aż parafina stężeje, następnie ponownie włączyć maszynę, poczekać aż dolna część parafiny się roztopi, wtedy możesz wyjąć całą zawartość.



5. To urządzenie nie jest dla osób chorych, mają spowolnione reakowanie czy cierpią na choroby psychiczne(w tym dzieci), chyba, że pod nadzorem osoby upoważnionej.

6. Należy uważać aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

7. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony powinien wymieniony przez producenta lub serwisanta, inaczej może dojść do zagrożeń za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności

### 3. Dane techniczne:

1. Temperatura topnienia parafiny: 65°C ciepło 55°C
2. Napięcie zasilania: 230V~
3. Moc: 150W

### 4. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:

Na sprzęt dystrybuowany przez Cosnet udzielana jest dwunastomiesięczna gwarancja. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu oraz części, które mogą zostać uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.

Uwaga: podczas stosowania jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności. Urządzenie nie może być używane i przechowywane w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach. Włączaj przyciski tylko suchymi dłońmi.

Zakupione urządzenie wymaga użycia określonych materiałów i substancji do jego produkcji. Może także zawierać substancje potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia ludzi w przypadku nieprawidłowego umieszczenia w środowisku. Jeśli urządzenie ma być zutyilizowane, niezbędne jest aby zapoznać się z precyzyjnymi przepisami europejskimi i krajowymi, które wymagają:

Nie usuwać produktu do odpadów miejskich, lecz skontaktować się z firmą specjalizującą się w sprzedaży urządzeń elektrycznych / elektronicznych lub z właściwymi lokalnymi władzami zajmującymi się odpadami. Jeśli użytkownik zamierza pozbyć się urządzenia wprowadzonego do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku, dystrybutor lub producent ma obowiązek odebrać urządzenie i musi uczestniczyć w transporcie, procesie przetwarzania, odzysku i/lub unieszkodliwiania urządzenia. Należy rozważyć potencjalnie szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z możliwej obecności substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub niewłaściwego korzystania z urządzeń lub ich części.

Wyprodukowano w Chinach dla:

Cosnet Sp. z o.o. ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław,

tel. 71 712 03 03; e-mail: [sprzedaz@cosnet.pl](mailto:sprzedaz@cosnet.pl)

[www.cosnet.pl](http://www.cosnet.pl)



Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław, tel.: 48 71 712 03 03

biuro@cosnet.pl [www.cosnet.pl](http://www.cosnet.pl)